

Festool GmbH
Wertstrasse 20
D-73240 Wendlingen
Tel.: 07024/804-0
Telefax: 07024/804-20608
E-Mail: info@ tts-festool.com

FESTOOL

S H I N E X **RAP 150 FE**



LV

Oriģinālā lietošanas pamācība

LT

Originali naudojimo instrukcija

Originālā lietošanas pamācība

1	Simboli.....	2
2	Tehniskie dati	2
3	Ierīces elementi	2
4	Lietošana atbilstoši noteikumiem.	2
5	Drošības norādījumi	2
5.1	Vispārīgie drošības noteikumi	2
5.2	Ierīces drošības norādījumi	4
5.3	Emisijas vērtības.....	6
6	Ekspluatācijas sākšana	6
7	Iestatījumi	7
7.1	Elektronika.....	7
7.2	Pulēšanas plāksnes montāža	7
7.3	Pulēšanas piederumu nostiprināšana	7
7.4	Papildu roktura montāža	7
8	Darbs ar ierīci.....	7
9	Apkope un kopšana	8
10	Piederumi	8
11	Utilizācija.....	8
12	Garantija	8
13	ES konformitātes deklarācija	9

Norādītie attēli atrodami daudzvalodīgās lietošanas instrukcijas sākumā.

1 Simboli



Brīdinājums par vispārīgu apdraudējumu



Brīdinājums par risku saņemt elektrotriecienu



Izlasiet instrukciju/norādījumus!



Lietojiet aizsargbrilles!



Lietojiet dzirdes aizsarglīdzekļus!

2 Tehniskie dati

SHINEX RAP 150 FE	
Jauda	1200 W
	(110 V- variants: 10 A)
Apgriezienu	400 - 2100 min ⁻¹
Apgriezienu maks. ¹	3000 min ⁻¹
Pulēšanas disks līdz	Ø150 mm

SHINEX RAP 150 FE

Svars (bez tīkla kabeļa/ bez pulēšanas diska) 2,1 kg

Drošības klase  /II

¹ maks. apgriezienu skaits, ja bojāta elektronika.

3 Ierīces elementi

- [1-1] Galvenās vārpstas apturēšana
- [1-2] Apgriezienu skaita regulēšana
- [1-3] Fiksācijas poga
- [1-4] Slēdzis ieslēgšanai/izslēgšanai
- [1-5] Putekļu filtrs
- [1-6] Papildu rokturis
- [1-7] Pulēšanas disks

4 Lietošana atbilstoši noteikumiem

Saskaņā ar noteikumiem ierīce ir paredzēta lakotu virsmu pulēšanai. Elektrodrošības dēļ ierīce nedrīkst būt mitra un to nedrīkst izmantot mitrā vidē.

Par bojājumiem un nelaimes gadījumiem, kas notikuši noteikumiem neatbilstošas izmantošanas rezultātā, atbild lietotājs.

5 Drošības norādījumi

5.1 Vispārīgie drošības noteikumi



Brīdinājums! Izlasiet pilnīgi visus drošības noteikumus un norādījumus. Kļūdas, neievērojot

brīdinājumus un norādes, var izraisīt elektrisko triecienu, ugunsgrēku un/vai smagas traumas.

Uzglabājiet visus drošības noteikumus un norādījumus nākotnei.

Drošības noteikumos minētais termins "elektroierīce" skaidrojams kā ar strāvu darbināma elektroniska ierīce (ar tīkla kabeli) un ar akumulatoru darbināma elektroniska ierīce (bez tīkla kabeļa).

1 DROŠĪBA DARBA VIETĀ

a) **Uzturiet tīrībā un kārtībā savu darba vietu.** Nekārtība un nepietiekams apgaismojums darba vietā var izraisīt negadījumus.

b) **Neizmantojiet ierīci sprādzienbīstamā vidē, kur atrodas degoši šķidrumi, gāzes vai putekļi.** Elektroierīču dzinēji

rada dzirksteles, kas var aizdedzināt putekļus vai tvaikus.

c) **Neļaujiet bērniem un citām personām uzturēties elektroierīces tuvumā tās darbības laikā.** Novēršot uzmanību no ierīces varat zaudēt kontroli pār to.

d) **Neļaujiet elektroinstrumentam darboties bez uzraudzības.** Atstājiet elektroinstrumentu tikai tad, ja tā darbinstrumenta kustība ir pilnībā apstājusies.

2 ELEKTRODROŠĪBA

a) **Ierīces pieslēguma vada spraudnim jāatbilst kontaktligzdai.** Spraudni nekādā gadījumā nedrīkst mainīt. **Iezemētām ierīcēm nelietojiet adaptētos spraudņus.** Nemainīti spraudņi un atbilstošas kontaktligzdas samazina elektrotriecienu draudus.

b) **Izvairieties no ķermeņa saskares ar iezemētām virsmām, kā piemēram caurules, radioatori, plītis un ledusskapji.** Pastāv paaugstināts elektrotriecienu risks, ja Jūsu ķermenis ir saņemts.

c) **Sargājiet ierīci no lietus vai mitruma.** Ūdens iekļūšana elektroierīcē paaugstina elektrotriecienu draudus.

d) **Neizmantojiet kabeli citiem mērķiem, piemēram, ierīces nešanai, pakarināšanai, spraudņa izņemšanai no kontaktligzdas. Sargājiet kabeli no karstuma, eļļas, asām malām vai kustīgām ierīces daļām.** Bojāts vai sapinies kabelis paaugstina elektrotriecienu draudus.

e) **Strādājot ar elektroierīci ārā, izmantojiet tikai tādu pagarinājuma kabeli, kas piemērots lietošanai ārā apstākļos.** Āra apstākļiem piemērots pagarinājuma kabelis samazina elektrotriecienu risku.

f) **Ja nevarat izvairīties no elektroierīces lietošanas mitrā vidē, izmantojiet bojājošās strāvas aizsargslēdzi.** Bojājošās strāvas aizsargslēdzis samazina elektrotriecienu draudus.

3 PERSONU DROŠĪBA

a) **Lietojot elektroierīci, esiet uzmanīgs, veiciet tikai pārdomātas darbības un rīkojieties saprātīgi.** Nelietojiet iekārtu, ja esat noguris vai atrodaties narkotiku vai alkohola reibumā vai

medikamentu ietekmē. Neuzmanība iekārtas lietošanas laikā var izraisīt nopietnas traumas.

b) **Lietojiet individuālo aizsargaprīkojumu un vienmēr valkājiet aizsargbrilles.** Tāds individuālais aizsargaprīkojums, kā respirators, neslīdoši apavi, ķivere vai ausu aizbāžņi, atkarībā no elektroierīces modeļa un pielietojuma veida, samazina savainošanās risku.

c) **Izvairieties no nejaušas ierīces ekspluatācijas uzsākšanas.** Pirms ievietoja spraudni kontaktligzdā, **pārliedzinieties, ka slēdzis atrodas pozīcijā "izslēgts".** Ja nesot ierīci Jūsu pirksts atrodas uz slēdža vai ierīce tiek pievienota strāvai ieslēgta, tas var izraisīt nelaimes gadījumu.

d) **Pirms ieslēdzat ierīci, atbrīvojiet to no regulēšanas instrumentiem vai uzgriežņu atslēgām.** Instrumenti vai atslēgas, kas atrodas rotējošās ierīces daļās, var radīt savainojumus.

e) **Nepārvērtējiet sevi. Nodrošiniet stabilu ķermeņa stāvokli un vienmēr saglabājiet līdzsvaru.** Tādējādi neparedzētās situācijās varēsiet labāk kontrolēt ierīci.

f) **Lietojiet piemērotu apģērbu. Nevalkājiet platu apģērbu vai rotaslietas.** Matus un apģērbu turiet drošā attālumā no kustīgām ierīces daļām. **Valģērbu, rotaslietas vai gari mati var iekerties kustīgajās ierīces daļās.**

g) **Ja iespējams piemontēt putekļu nosūkšanas un savākšanas ierīces, pārliedzinieties, ka tās ir pievienotas un tiek izmantotas pareizi.** Šo ierīču izmantošana samazina putekļu izraisītus apdraudējumus.

h) **Nepieļaujiet, lai ieraduma dēļ, kas iegūts iekārtu biežas lietošanas laikā, jūs kļūstat pašapmierināts un neievērojat iekārtas pamata drošības principus.** Neuzmanīga darbība var izraisīt smagu savainojumu sekundes daļas laikā.

4 ELEKTROIERĪČU RŪPĪGA IZMANTOŠANA UN LIETOŠANA

a) **Nepārslogojiet ierīci. Izmantojiet veicamajam darbam atbilstošu elektroierīci.** Ar atbilstošu elektroierīci

darbs norādītajā jaudas diapazonā būs drošāks un veiksies labāk.

- b) **Nelietojiet elektroierīci, ja tās slēdzis ir bojāts.** Tādas elektroierīces lietošana, kuru vairs nevar ieslēgt vai izslēgt, ir bīstama un šis bojājums ir jānovērš.
- c) **Atvienojiet spraudni no kontaktligzdas, pirms veicat jebkādas ierīces regulējumus, maināt piederumu detaļas vai noliekat ierīci.** Šie drošības pasākumi novērsīs iespēju, ka ierīce varētu tikt nejauši iedarbināta.
- d) **Glabājiet elektroierīces bērniem nepieejamā vietā. Neļaujiet lietot iekārtu personām, kas to nepārzina vai nav izlasījušas šos norādījumus.** Nepieredzējušām personām elektroierīču lietošana ir bīstama.
- e) **Veiciet rūpīgu ierīces apkopi.** Pārbaudiet, vai ierīces kustīgās daļas darbojas nevainojami un netiek traucēta to kustība, vai daļas nav salūzušas vai bojātas tā, ka tas ietekmē ierīces darbību. Pirms ierīces lietošanas salabojiet bojātās daļas. Daudzu negadījumu cēlonis ir nepietiekami veikta elektroierīču apkope.
- f) **Griešanas elementus uzturiet tīrus un asus.** Rūpīgi kopti griešanas elementi ar asām malām retāk aizķeras un ir vieglāk vadāmi.
- g) **Lietojiet elektroierīci, piederumus, pievienojamos elementus u.c. atbilstoši norādījumiem un noteikumiem, kas attiecas uz konkrēto ierīces tipu. Nemiet vērā darba apstākļus un veicamo darbu.** Elektroierīces lietošana neparedzētam mērķim var izraisīt apdraudējumu.
- h) **Uzturiet rokturus sausus, tīrus un brīvus no eļļas un smērvielām.** Slideni rokturi nenodrošina drošu rīkošanos ar elektroierīci un kontroli pār to neparedzētās situācijās.

5 AR AKUMULATORU DARBINĀMU IERĪČU RŪPĪGA IZMANTOŠANA UN LIETOŠANA

- a) **Akumulatorus uzlādējiet tikai ražotāja ieteiktajās lādēšanas ierīcēs.** Lādēšanas ierīcē, kura paredzēta tikai

noteikta veida akumulatoriem, cita veida akumulatoru lietošana ir ugunsbīstama.

- b) **Tādēļ izmantojiet tikai elektroierīcei paredzētos akumulatorus.** Cita veida akumulatoru lietošana ir ugunsbīstama un var radīt savainojumus.
- c) **Brīvo akumulatoru turiet drošā attālumā no saspraudēm, monētām, atslēgām, naglām, skrūvēm vai cietiem sīkiem metāla priekšmetiem, kuri var kļūt par kontaktu savienotājiem.** Īsslēgums starp akumulatora kontaktiem var izraisīt liesmas vai apdegumus.
- d) **Nepareizas lietošanas rezultātā no akumulatora var izplūst šķidrums. Izvairieties no kontakta ar to. Nejauša kontakta rezultātā noskalojiet to ar ūdeni. Ja šķidrums iekļuvis acīs, nekavējoties griezieties pie ārsta.** Izplūdis akumulatora šķidrums var izraisīt ādas kairinājumu vai apdegumus.
- e) **Pirms akumulatora ievietošanas pārliedzinieties vai ierīce ir izslēgta.** Akumulatora ievietošana ieslēgtā elektroierīcē var izraisīt nelaimes gadījumu.

6 SERVISS

- a) **Iekārtas remontu uzticiet tikai kvalificētiem speciālistiem un remontam izmantojiet tikai oriģinālās rezerves daļas.** Tas nodrošina iekārtas lietošanas drošības saglabāšanu.
- b) **Remontam un apkopei izmantojiet tikai Festool oriģinālās rezerves daļas.** Nolūkam neatbilstošu piederumu vai rezerves daļu izmantošana var izraisīt elektrotriecienu vai traumas.

5.2 Ierīces drošības norādījumi

- **Šī ierīce saskaņā ar noteikumiem paredzēta pulēšanai. Iepazīstieties ar visiem drošības noteikumiem, pamācībām, attēliem un aprakstiem, kas pievienoti ierīcei.** Neievērojot tālāk minētās instrukcijas, pastāv elektrotriecienu, ugunsgrēka un/vai smagu traumu gūšanas risks.
- **Tādus darbus kā rupjā slīpēšana, smalkā slīpēšana, apstrāde ar suku vai griešana ar disku, ar šo ierīci izpildīt nedrīkst.** Tādu darbu veikšana, kuriem šī ierīce nav paredzēta, var izraisīt apdraudējumu un nodarīt traumas.

- **Neizmantojiet piederumus, kuri nav Festool ražojums un kuri nav paredzēti tieši šai ierīcei.** Tas, ka kādu piederumu var pievienot Jūsu ierīcei, vēl negarantē tās drošu ekspluatāciju.
- **Pielāujamajam piederumu apgriezienu skaitam jābūt vismaz tik liels, kāds ir uz ierīces norādītais maksimālo apgriezienu skaits.** Piederumi, kuru rotēšanas ātrums pārsniedz pielāujamo, var saplīst.
- **Piederumu ārējam diametram un biezumam jāatrodas norādītā ierīces izmēru diapazona robežās.** Neatbilstošu piederumu izmēru gadījumā nevar nodrošināt pietiekamu aizsardzību un kontroli.
- **Disku, atloku, atbalstdisku un visu citu piederumu urbuma diametram precīzi jāatbilst ierīces vārpstas diametram.** Piederumi ar neatbilstošu urbuma diametru rotē ekscentriski, tiem ir pārmērīga vibrācija un tie izraisa kontroles zaudēšanu.
- **Neizmantojiet bojātus piederumus. Pirms katras piederuma lietošanas reizes pārbaudiet, vai, piemēram, pulēšanas diskam nav radušies nošķēlumi vai plaisas, bet atbalstdiskam — plaisas un pārmērīgs nolietojums. Pēc kritiena pārbaudiet, vai iekārta un piederumi nav bojāti vai arī montējiet nebojātus piederumus. Pēc piederumu pārbaudes un montāžas nostāieties pats un nostādiet arī tuvumā esošās personas ārpus darbinstrumenta rotācijas plaknes un darbiniet ierīci vienu minūti ar maksimālo apgriezienu skaitu.** Šajā testa laikā bojāti piederumi parasti salūzt.
- **Lietojiet individuālo aizsargaprīkojumu. Lietojiet pēc vajadzības aizsargmasku vai aizsargbrilles. Ja nepieciešams, lietojiet respiratoru, dzirdes aizsarglīdzekļus, aizsargcimds un darba priekšautu, kas ir piemērots aizsardzībai pret nelielu slīpēšanas produktu un sagatavju daļu triecieniem.** Aizsargbrillēm jābūt piemērotām, lai aizturētu lidojošas materiāla daļas, kas veidojas dažādu darbu laikā. Respiratora maskai vai respiratoram jābūt piemērotam darba procesā radīto materiāla daļiņu filtrēšanai. Ilgstoša, spēcīga trokšņa iedarbība var izraisīt dzirdes traucējumus.
- **Tuvumā esošām personām jāatrodas drošā attālumā no darba zonas. Ikvienam, kas uzturas darba zonā, jālieto individuālais aizsargaprīkojums.** Sagatavju materiāla vai salūzuša piederuma daļas var atlekt un izraisīt traumas ārpus tiešās darba vietas.
- **Turiet strāvas kabeli drošā attālumā no rotējošām daļām.** Ja zaudēsiet ierīces vadību, kabelis var tikt pārgriezts vai aizķerties, un jūsu plauksta vai roka var tikt ievilkta starp rotējošām daļām.
- **Nekad nenolieciet ierīci, pirms darbinstruments nav pilnīgi apstājies.** Rotējoši darbinstrumenti var ieķerties novietošanas virsmā, un jūs varat zaudēt ierīces vadību.
- **Neiedarbiniet ierīci, kamēr nesat to rokās.** Nejaušas saskares rezultātā rotējošais darbinstruments var ieķerties jūsu apģērbā, un tādējādi darbinstruments var tikt ievilkts Jūsu ķermenī.
- **Regulāri tīriet ierīces dzesēšanas atveres.** Dzesēšanas ventilators ierīces korpusā iesūc putekļus un pārmērīgs metāla skaidu nogulsnešums var izraisīt apdraudējumu ar elektrisko strāvu.
- **Nelietojiet ierīci degošu materiālu tuvumā.** Dzirksteles var šos materiālus aizdedzināt.
- **Neizmantojiet darbinstrumentus, kuri jādzesē ar šķidrumu.** Ūdens vai cits dzesēšanas šķidrums var izraisīt (nāvējošu) elektrotriecienu.

Atsitienu iemesli un to novēršana

Atsitiens ir pēkšņa reakcija uz rotējoša diska, balsta plāksni, birstes vai citu piederumu iesprūšanu vai ieķeršanos. Iesprūšana vai ieķeršanās izraisa ļoti strauju rotējošā piederuma kustības apstāšanos, tādējādi iesprūšanas vietā izraisot nevadāmu ierīces reakciju virzienā, kas ir pretējs piederuma rotācijas virzienam.

Ja, piemēram, slīpēšanas diskā iesprūst vai ieķeras materiāls, disks ar savu apjomu ieķeršanās punktā var iegriezties materiāla virsmā, un tādā veidā disks var tikt izrauts vai izsists. Disks var izlekt vai nu lietotāja vai pretējā virzienā, atkarībā no diska griešanās

virziena ieķeršanās punktā. Slīpēšanas diski var arī salūst. Atsitiens ir ierīces nepareizas lietošanas un/vai nepareizas darba metodes vai ekspluatācijas režīma rezultāts un no tā var izvairīties, pareizi veicot tālāk aprakstītos drošības pasākumus.

- **Vienmēr turiet ierīci stingri un novietojiet savu ķermeni un roku tā, lai varētu kontrolēt atsitienu spēku. Ja piegādes komplektācijā ir iekļauts papildu rokturis, vienmēr izmantojiet to, lai ierīces palaides brīdī nodrošinātu optimālu atsitienu vai reakcijas momentu kontroli.** Lietotājs var kontrolēt reakcijas brīžus vai atsitienu spēku, ja tiek ievēroti atbilstoši drošības pasākumi.
- **Nekādā gadījumā neturiet roku rotējošu darbinstrumentu tuvumā.** Darbinstrumenti var atsisties pret jūsu roku.
- **Neuzturieties zonā, uz kuru ierīce var pārvietoties atsitienu gadījumā.** Atsitiens paātrinās mašīnas kustību virzienā, kas pretējs diska rotācijas virzienam ieķeršanās punktā.
- **Esiet īpaši piesardzīgi, strādājot stūros vai pie asām malām, utt. Izvairieties no darbinstrumenta atlēkšanas un ieķeršanās.** Stūri, asas malas vai atlēciens var izraisīt rotējošā darbinstrumenta ieķeršanos un kontroles zaudēšanu vai arī atsitienu.
- **Nemontējiet ķēdes zāģi kokgriešanai vai robotas zāģa plātnes.** Šādas plātnes bieži izraisa atsitienu un kontroles zudumu.

Īpaši drošības noteikumi pulēšanai

- **Nepieļaujiet, lai pulētāja brīvās daļas vai stiprinājuma diegi varētu brīvi griezties. Izvelciet vai apgrieziet vaļīgus stiprinājuma diegus.** Brīvi un rotējoši stiprinājumi var ieķerties Jūsu pirkstos vai sagatavē.
- **Nepieļaujiet šķidro pulēšanas līdzekļu (politūras) iekļūšanu ierīcē.** Šķidro pulēšanas līdzekļu (politūras iekļūšana) elektroierīcē palielina risku saņemt elektrošoku.

5.3 Emisijas vērtības

Atbilstoši standartam EN 60745 izmērītās vērtības parasti ir šādas:

Skaņas spiediena līmenis	$L_{PA} = 81 \text{ dB(A)}$
Skaņas jaudas līmenis	$L_{WA} = 92 \text{ dB(A)}$
Kļūda	$K = 3 \text{ dB}$



UZMANĪBU

Strādājot radītais troksnis

Dzirdes bojājumi

► Lietojiet dzirdes aizsarglīdzekļus!

Vibrāciju emisijas vērtību a_h (trīs virzienu vektoru summa) un kļūdu K nosaka saskaņā ar EN 60745:

Ierīces korpuss	$a_h < 2,5 \text{ m/s}^2$ $K = 1,5 \text{ m/s}^2$
Papildu rokturis	$a_h < 2,5 \text{ m/s}^2$ $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

Dotie emisijas lielumi (vibrācija, troksnis) tika izmērīti saskaņā ar pārbaudes noteikumiem EN 60745 un ir paredzēti ierīču salīdzināšanai. Tie ir piemēroti arī vibrācijas un trokšņu līmeņa pagaidu novērtēšanai pielietojumā.

Dotie emisijas lielumi attiecas uz elektroinstrumenta galvenajām pielietošanas jomām. Ja tomēr elektroinstrumentu tiek izmantots citiem mērķiem, ar citiem darbinstrumentiem vai netiek pietiekami kopts, tas var ievērojami paaugstināt vibrāciju un trokšņu līmeni visā darba periodā. Precīzākai ierīces novērtēšanai noteiktā darba periodā jāņem vērā arī tukšgaitas un dīkstāves momenti šajā laika periodā. Tas var ievērojami samazināt slodzi kopējā darba periodā.

6 Ekspluatācijas sākšana



BRĪDINĀJUMS

Neatbilstošs spriegums vai frekvence!

Negadījuma risks

- Elektrotīkla spriegumam un strāvas avota frekvencei jābūt saskaņā ar tipveida plāksnītē norādītajiem datiem.
- Ziemeļamerikas valstīs drīkst izmantot tikai 120 V/60 Hz elektrotīklam paredzētās Festool ierīces.

Slēdzis [1-4] kalpo ierīces ieslēgšanai/izslēgšanai (nospiest = IESLĒGT, atlaist = IZSLĒGT).

Ilgstošam darbības režīmam to var nofiksēt ar fiksācijas pogu [1-3]. Vēlreiz nospiežot slēdzi, fiksācija tiek atcelta.

7 Iestatījumi



BRĪDINĀJUMS

Traumu un strāvas trieciena risks

- Pirms jebkādu ierīces apkopes darbu veikšanas vienmēr atvienojiet tīkla kontaktdakšu no kontaktligzdas.

7.1 Elektronika

Ierīcei ir uzstādīta divpusperiodu elektronika ar sekojošām funkcijām:

Mērena palaide

Elektroniski regulējama mērenas palaides sistēma nodrošina vienmērīgu mašīnas palaidi.

Apgriezienu skaita regulēšana

Ja ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis [1-4] nospiests līdz galam, aktuālo apgriezienu skaitu var noregulēt ar regulēšanas pogu [1-2] starp 600 un 2100 min⁻¹. Tādējādi griešanas ātrumu var optimāli pielāgot attiecīgajai virsmai (sk. tabulu).

- ① Ierīce ir aprīkota ar gāzes padeves slēdzi: palielinoties spiedienam uz ieslēgšanas/izslēgšanas slēdža, pieaug apgriezienu skaits. Tādējādi apgriezienu iespējams mainīt pakāpeniski starp 400 min⁻¹ un ar regulēšanas pogu iestatīto apgriezienu skaitu.

Lietošanas veids	Regulēšanas pogas pakāpe
Politūras uzklāšana	1 - 2
Sensitīvu virsmu pulēšana.	3 - 4
Maksimālā spīduma pulēšana	5 - 6

Nemainīgs apgriezienu skaits

Izvēlētais apgriezienu skaits tiek elektroniski uzturēts nemainīgā līmenī. Tādējādi arī slodzes gadījumā tiek nodrošināts nemainīgs griešanas ātrums.

Termoaizsardzība

Ja dzinēja temperatūra ir pārāk augsta, tiek samazināta strāvas padeve un apgriezienu skaits. Ierīce darbojas ar ierobežotu jaudu, lai varētu nodrošināt ātru motora dzesēšanu ar vēdināšanu. Pēc atdzišanas ierīce automātiski atsāk darboties ar iepriekšējo apgriezienu skaitu.

Strāvas ierobežošana

Strāvas ierobežošanas funkcija paaugstinātas pārslodzes gadījumā samazina pieļaujamo strāvas pieplūdi. Tas var izraisīt dzinēja apgriezienu skaita samazināšanos. Pēc slodzes samazināšanās dzinējs atsāk darbību.

7.2 Pulēšanas plāksnes montāža

Izmantojiet tikai tādus pulēšanas diskus, kuri paredzēti lietošanai ar norādīto maksimālo apgriezienu skaitu.

Pulēšanas diski aprīkoti ar vītņi M 14 un tiek pieskrūvēti tieši galvenajai vārpstai.

Veicamās darbības

- Nospiediet vārpstas izslēgšanas slēdzi [2-1].
- Pagrieziet instrumenta galveno vārpstu [2-3] tā, lai, nospiežot vārpstas izslēgšanas slēdzi, tas nofiksējas un instrumenta galvenā vārpsta nobloķējas.
- Pieskrūvējiet pulēšanas disku [2-2] pie instrumenta galvenās vārpstas vai noskrūvējiet to no tās.

7.3 Pulēšanas piederumu nostiprināšana

Ar Stickfix sistēmas palīdzību pulēšanas piederumi (filcs, švamme, jērāda) vienkārši tiek piepiesti pulēšanas plāksnei [1-7] un turas pie pulēšanas plāksnes ar stiprinājuma virsmas palīdzību.

7.4 Papildu roktura montāža

Papildu rokturi [3-1] pēc nepieciešamības var pieskrūvēt pārvadmehānisma galvdaļas labajā vai kreisajā pusē.

8 Darbs ar ierīci

Ievērojiet sekojošus norādījumus:

- Nestrādājiet ar ierīci, ja tās elektronika ir bojāta, jo tas var izraisīt pārāk lielu apgriezienu skaitu. Bojātu elektroniku Jūs atpazīsiet pēc tā, ka darba sākums nebūs mērens vai arī nav iespējama apgriezienu skaita regulēšana.

- Nepārslogojiet ierīci, piespiežot to pārāk stingri! Vislabāko pulēšanas rezultātu iegūsi, strādājot ar mērenu spiedienu. Pulēšanas jauda un kvalitāte daudzējādā ziņā atkarīgi no pareizā pulēšanas līdzekļa izvēles.
- Lai drošāk virzītu ierīci, turiet to ar abām rokām aiz dzinēja pārvalka un aiz pārvadmehānisma galvdaļas [1-6].
- ① Gumijoti korpusa posmi uz ierīces [3-2] paredzēti ērtākai ierīces novietošanai.

9 Apkope un kopšana



BRĪDINĀJUMS

Traumu un strāvas trieciena risks

- Pirms jebkādiem ierīces apkopes un kopšanas darbiem vienmēr atvienojiet tīkla spraudni no kontaktligzdas.
- Jebkādos apkopes un remonta darbus, kuru laikā jāatver dzinēja korpus, atļauts veikt tikai pilnvarotajās klientu apkalpošanas darbnīcās.

Lai nodrošinātu gaisa cirkulāciju, dzesēšanas gaisa atverēm dzinēja korpusā vienmēr jābūt brīvām un tīrām.

Ierīce ir aprīkota ar automātiski atvienojamām speciālām ogļu sukām. Ja tās nodilst, strāvas padeve automātiski tiek pārtraukta un ierīce izslēdzas.

Putekļu filtra tīrīšana

- Regulāri tīriet putekļu filtrus [4-1] abās ierīces pusēs.
- Spēcīga piesārņojuma gadījumā atskrūvējiet putekļu filtra skrūvi [4-2] un iztīriet filtru ar putekļu sūcēju.

10 Piederumi

Lietojiet tikai šai mašīnai paredzētos oriģinālos Festool piederumus un Festool izejmateriālus, jo šie sistēmas komponenti ir optimāli pielāgoti cits citam. Citu ražotāju piederumu un izejmateriālu izmantošana var nelabvēlīgi ietekmēt darba rezultātus un ierobežot garantiju. Atkarībā no izmantošanas veida, tas var paātrināt mašīnas nodilumu vai paaugstināt slodzi lietotājam. Tādēļ pasargājiet sevi, savu ierīci un tās garantijas nodrošinājumu, izmantojot vienīgi oriģinālos Festool piederumus un Festool izejmateriālus!

Izmantojiet tikai Festool oriģinālos pulēšanas diskus. Izmantojot zemākas kvalitātes pulēšanas diskus, var tikt būtiski ietekmēts ierīces līdzsvars, kas pasliktina darba kvalitāti un paātrina ierīces nodilumu.

Piederumu un darbinstrumentu pasūtīšanas numurus sk. Festool katalogā vai internetā, apmeklējot vietni www.festool.com.

11 Utilizācija

Nepievienojiet elektroinstrumentus sadzīves atkritumiem! Nododiet ierīces, piederumus un iepakojumus atkārtotai pārstrādei videi nekaitīgā veidā. Ievērojiet attiecīgos konkrētajā valstī spēkā esošos noteikumus.

Tikai ES: saskaņā ar EK direktīvas 2002/96/EK prasībām nolietais elektroierīces jāsavāc atsevišķi un jānodod atkārtotai pārstrādei videi nekaitīgā veidā.

12 Garantija

Mūsu ražotajām iekārtām, izmantoto materiālu un ražošanas defektu gadījumā, atbilstoši konkrētajā valstī spēkā esošajiem noteikumiem, mēs dodam vismaz 12 mēnešu garantiju. ES dalībvalstīs garantijas periods ir 24 mēneši (sākot ar pirkuma čekā vai piegādes pavadzīmē norādīto datumu). Garantijas saistības neattiecas uz tādu bojājumu novēršanu, kas ir saistīti ar dabisko nolietojumu/nodilumu, pārslodzi, neprofesionālu lietošanu vai lietotāja rīcību vai citādu lietošanu, kas ir pretrunā ar lietošanas instrukcijas norādījumiem, kā arī uz tādu bojājumu novēršanu, par kuriem ir bijis zināms pirkšanas brīdī. Tāpat tā neattiecas arī uz bojājumiem, kuru rašanās cēlonis ir neoriģinālo (ne Festool) piederumu un izejmateriālu (piemēram, slīpēšanas disku) izmantošana.

Pretenzijas tiek atzītas tikai tad, ja iekārta neizjauktā veidā tiek nogādāta atpakaļ piegādātājam vai pilnvarotā Festool klientu apkalpošanas dienesta darbnīcā. Rūpīgi uzglabājiet lietošanas instrukciju, drošības noteikumus, rezerves daļu sarakstu un pirkuma dokumentus. Visos pārējos gadījumos spēkā ir attiecīgā ražotāja garantijas noteikumi.

Piezīme

Pastāvīgi notiekošo pētījumu un veikto uzlabojumu dēļ norādītajos tehniskajos parametros ir iespējamās izmaiņas.

13 ES konformitātes deklarācija

Rotējošs pulētājs	Sērijas Nr
RAP 150 FE	494801; 496047
CE marķējuma gads:2008	

Uzņemoties pilnu atbildību, mēs apliecinām, ka šis produkts atbilst sekojošiem standartiem un normatīvajiem dokumentiem:

2006/42/EK, 2004/108/EK, 2011/65/UE, EN 60745-1, EN 60745-2-3, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3.

Festool GmbH

Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen

ppa. Dr. Johannes Steimel

Dr. Johannes Steimel

Izpētes, izstrādes, tehniskās dokumentācijas nodaļas vadītājs

10.08.2011

REACH Festool ražojumiem, to piederumiem un paterejamiem materiāliem:

Kopš 2007. gada visā Eiropā ir stājusies spēkā ķīmisko vielu regula REACH. Mēs kā "blakuslietotājs", proti, izstrādājumu ražotājs, apzināmies savu pienākumu sniegt informāciju mūsu klientiem. Lai jūs vienmēr būtu lietas kursā, un mēs informētu jūs par iespējamām vielām no kandidātu saraksta, kuras izmantojam savos izstrādājumos, esam izveidojuši šādu tīmekļa vietni:

www.festool.com/reach

Originali naudojimo instrukcija

1	Simboliai	10
2	Techniniai duomenys	10
3	Įrenginio elementai	10
4	Naudojimas pagal paskirtį	10
5	Saugos nurodymai	10
5.1	Bendrieji saugos nurodymai	10
5.2	Specifiniai prietaiso saugos nurodymai	12
5.3	Triukšmo emisijos reikšmės	14
6	Eksplotavimo pradžia	15
7	Nustatymai	15
7.1	Elektroninis valdymas	15
7.2	Poliravimo disko montavimas	15
7.3	Poliravimo priemonių tvirtinimas	16
7.4	Papildomos rankenos montavimas	16
8	Darbas mašina	16
9	Techninė priežiūra ir aptarnavimas	16
10	Reikmenys	16
11	Utilizavimas	16
12	Garantija	17
13	EB atitikties deklaracija	17

Nurodytos iliustracijos yra daugiakalbėje naudojimo instrukcijoje.

1 Simboliai



Įspėjimas apie bendro pobūdžio pavojus



Įspėjimas apie elektros smūgio pavojų



Skaityti instrukciją / nurodymus!



Užsidėti apsauginius akinius!



Užsidėti ausines!

2 Techniniai duomenys

SHINEX RAP 150 FE

Galia	1200 W
	(110 V variantas: 10 A)
Sukimosi greitis	400 - 2100 min ⁻¹
Maks. sukimosi greitis ¹	3000 min ⁻¹
Poliravimo diskas iki	Ø150 mm

SHINEX RAP 150 FE

Svoris (be elektros maitinimo kabelio/be poliravimo disko) 2,1 kg

Apsaugos klasė □ /II

¹ maks. sukimosi greitis sutrikus elektroninei sistemai.

3 Įrenginio elementai

- [1-1] Veleno blokavimas
- [1-2] Sukimosi greičio reguliavimas
- [1-3] Fiksavimo mygtukas
- [1-4] Jungiklis
- [1-5] Dulkių filtras
- [1-6] Papildoma rankena
- [1-7] Poliravimo diskas

4 Naudojimas pagal paskirtį

Mašina yra skirta lakuotiems paviršiams poliruoti. Elektrosaugos sumetimais mašina neturi sušlapti ir neturi būti eksploatuojama drėgnoje aplinkoje.

Už nuostolius ir nelaimingus atsitikimus, kilusius/įvykusius dėl prietaiso naudojimo ne pagal paskirtį, atsako naudotojas.

5 Saugos nurodymai

5.1 Bendrieji saugos nurodymai



Įspėjimas! Perskaitykite visus saugos nurodymus ir instrukcijas.

Klaidos laikantis šių įspėjančiųjų nurodymų ir instrukcijų gali tapti elektros smūgio, gaisro ir/arba sunkių sužalojimų priežastimi.

Saugokite visus saugos nurodymus ir instrukcijas, kad vėliau galėtumėte juos pasižiūrėti.

Saugos nurodymuose vartojamas terminas „elektrinis įrankis“ reiškia ir iš elektros tinklo maitinamus elektrinius įrankius (su elektros maitinimo kabeliu), ir akumuliatorinius elektrinius įrankius (be elektros maitinimo kabelio).

1 SAUGA DARBO VIETOJE

a) **Jūsų darbo zona visada turi būti švari ir tvarkinga.** Netvarkinga ir neapšviesta darbo zona gali tapti nelaimingo atsitikimo priežastimi.

b) **Nenaudokite prietaiso sprogioje aplinkoje, kur yra degių skysčių, dujų ar dulkių.** Dirbdami elektriniai įrankiai

kibirkščiuoja ir gali uždegti dulkes ar garus.

- c) **Kai dirbate elektriniu įrankiu, neleiskite vaikams ir kitiems asmenims būti arti.** Nukreipę dėmesį į kitus asmenis, galite nebesuvaldyti prietaiso.
- d) **Elektrinį prietaisą palikti įjungtą ir veikiantį be priežiūros draudžiama.** Elektrinį įrankį palikite tik tada, kai jo keičiamas įrankis nustoja suktis.

2 ELEKTROSAUGA

- a) **Prietaiso maitinimo kabelio kištukas turi atitikti elektros lizdo tipą. Kištuko jokių būdų negalima keisti. Nenaudokite tarpinių kištukų kartu su turinčiais apsauginį įžeminimą prietaisais.** *Originalūs kištukai, tiksliai atitinkantys elektros lizdą, sumažina elektros smūgio riziką.*
- b) **Venkite kūno kontakto su įžemintais paviršiais, pvz., vamzdžiais, šildymo įrenginiais, viryklėmis ir šaldytuvais.** *Kai žmogaus kūnas yra įžemintas, padidėja elektros smūgio tikimybė.*
- c) **Saugokite prietaisą nuo lietaus ir drėgmės.** *Kai į elektrinį prietaisą patenka vandens, padidėja elektros smūgio rizika.*
- d) **Nenaudokite maitinimo kabelio ne pagal paskirtį, t.y. neneškite prietaiso paėmę už kabelio, nekabinkite jo ant kabelio, netraukite už kabelio, norėdami ištraukti kištuką iš elektros lizdo. Kabelį saugokite nuo karščio, tepalų, aštrių briaunų ar judančių prietaiso dalių. Pažeisti ar susipynę kabeliai didina elektros smūgio riziką.**
- e) **Jei su elektriniu įrankiu dirbate lauke, naudokite tik tokius ilginimo kabelius, kuriuos leidžiama naudoti ir lauke.** *Naudojant lauko darbams pritaikytus ilginimo kabelius, sumažėja elektros smūgio pavojus.*
- f) **Jeigu darbų su elektriniu įrankiu drėgnoje aplinkoje išvengti negalima, naudokite apsauginę nuotėkio relę.** *Kai elektrinį prietaisą maitinančioje grandinėje yra sumontuota apsauginė nuotėkio relė, sumažėja elektros smūgio rizika.*

3 ŽMONIŲ SAUGA

- a) **Naudodami elektrinį įrankį būkite atidūs, žiūrėkite ką darote ir dirbdami**

vadovaukitės sveika nuovoka. Prietaiso nenaudokite, kai esate pavargę, vartoję narkotikų, alkoholio ar vaistų. *Dirbant su prietaisu, neatidumo sekundė gali sukelti rimtų sužalojimų.*

- b) **Naudokite asmenines apsaugos priemones ir visuomet užsidėkite apsauginius akinius.** *Naudojant elektrinį įrankį ir darbo sąlygas atitinkančias asmenines apsaugos priemones, pvz., respiratorių ar apsauginę kaukę, neslystančius apsauginius batus, apsauginį šalną ar ausines, sumažėja rizika susižaloti.*
- c) **Saugokitės, kad neįjungtumėte prietaiso atsitiktinai. Prieš kišdami maitinimo kabelio kištuką į elektros lizdą įsitikinkite, kad prietaiso jungiklis yra padėtyje „AUS“ (išjungta).** *Jeigu nešdami prietaisą pirštą laikysite ant jungiklio arba prietaisą įjungsite į elektros tinklą tada, kai jungiklis nėra išjungtas, tai gali tapti nelaimingo atsitikimo priežastimi.*
- d) **Prieš įjungdami prietaisą pašalinkite reguliavimo įrankius arba veržlių raktus.** *Prietaiso besisukančioje dalyje esantis įrankis ar paliktas raktas gali tapti sužalojimų priežastimi.*
- e) **Nepervertinkite savo galimybių. Dirbdami stovėkite tvirtai ir visada išlaikykite kūno pusiausvyrą.** *Taip galėsite geriau kontroliuoti prietaisą netikėtose situacijose.*
- f) **Vilkėkite tinkamą aprangą. Nevilkėkite plačių drabužių, nesidėkite papuošalų. Saugokite plaukus ir drabužius nuo besisukančių prietaiso dalių.** *Laisvus drabužius, papuošalus bei ilgus plaukus gali įtraukti besisukančios dalys.*
- g) **Jei yra numatyta galimybė prijungti dulkių nusiurbimo ar surinkimo įrenginius, visada įsitikinkite, kad jie yra prijungti ir tinkamai naudojami.** *Šių įrenginių naudojimas mažina dulkių keliamą grėsmę.*
- h) **Neleiskite, kad, dažnai naudodami mūsų prietaisus, prie jų priprastumėte ir dėl per didelio pasitikėjimo savimi pradėtumėte ignoruoti pagrindinius saugaus darbo su jais principus.** *Dėl neatsargumo galite sunkiai susižaloti per dalį sekundės.*

4 ATSARGUS ELEKTRINIŲ ĮRANKIŲ NAUDOJIMAS IR ELGESYS SU JAIS

- a) **Neperkraukite prietaiso. Naudokite Jūsų darbui tinkamą elektrinį įrankį.** *Su tinkamu elektriniu įrankiu Jūs dirbsite geriau ir saugiau, jei neviršysite nurodytos galios.*
- b) **Nenaudokite elektrinio įrankio su sugedusiu jungikliu.** *Elektrinis įrankis, kurio nebegalima įjungti ar išjungti, yra pavojingas ir jį reikia remontuoti.*
- c) **Prieš pradėdami prietaiso nustatymus, keisdami reikmenis ar prietaisą padėdami, maitinimo kabelio kištuką ištraukite iš elektros lizdo.** *Ši atsargumo priemonė leis išvengti netyčinio prietaiso įjungimo.*
- d) **Nenaudojamus elektrinius įrankius laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Neleiskite prietaisu naudotis asmenims, nesusipažinusiems su jo veikimu ar neskaičiusiems šių saugos nurodymų.** *Elektriniai įrankiai yra pavojingi, kai juos naudoja nepatyrę asmenys.*
- e) **Prietaisą rūpestingai prižiūrėkite. Kontroliuokite, kad judančios prietaiso dalys veiktų be priekaištų ir nestrigtų, kad detalės nebūtų sulaužytos ar pažeistos taip, kad blogintų prietaiso veikimą. Prieš naudodami prietaisą, pažeistas jo dalis atiduokite remontuoti.** *Blogai prižiūrimi elektriniai įrankiai yra daugelio nelaimingų atsitikimų priežastis.*
- f) **Pjovimo įrankiai visuomet turi būti aštrūs ir švarūs.** *Rūpestingai prižiūrėti pjovimo įrankiai su aštriomis pjovimo briaunomis mažiau stringa ir juos yra lengviau valdyti.*
- g) **Elektrinį įrankį, jo reikmenis, keičiamus įrankius ir t. t. naudokite taip, kaip nurodyta jų instrukcijose ir nustatyta šiam konkrečiam prietaiso tipui. Be to, įvertinkite darbo sąlygas ir atliekamas darbinės operacijas.** *Elektrinius įrankius naudojant kitais, nei jis skirtas, tikslais, galima sukelti pavojingas situacijas.*
- h) **Rankenos visuomet turi būti sausos, švarios ir netepaluotos.** *Netikėtose situacijose slidžios rankenos neleidžia patikimai laikyti ir valdyti elektrinį įrankį.*

5 ATSARGUS AKUMULIATORINIŲ ĮRANKIŲ NAUDOJIMAS IR ELGESYS SU JAIS

- a) **Akumulatoriams įkrauti naudokite tik tuos kroviklius, kuriuos rekomenduoja gamintojas.** *Jei kroviklis, tinkantis tik nustatytiems akumuliatorių tipams, naudojamas kitiems akumulatoriams įkrauti, kyla gaisro pavojus.*
- b) **Elektriniuose įrankiuose galima naudoti tik konkrečiai jiems skirtus akumulatorius.** *Naudojant kitokius akumulatorius, kyla pavojus susižaloti ir sukelti gaisrą.*
- c) **Nenaudojamo akumulatoriaus nelaikykite šalia sąvaržėlių, monetų, raktų, vinių, varžtų ar kitokių smulkių metalinių daiktų, kurie galėtų užtrumpinti akumulatoriaus kontaktus.** *Trumpai sujungus akumulatoriaus kontaktus, galima nusideginti ar sukelti gaisrą.*
- d) **Netinkamai naudojant akumuliatorių, iš jo gali ištekti skystis. Venkite kontakto su šiuo skysčiu. Jei skysčio atsitiktinai pateko ant odos, nuplaukite jį vandeniu. Jei skysčio pateko į akis, gerai praplaukite jas vandeniu ir nedelsdami kreipkitės į gydytoją.** *Akumulatoriaus skystis gali sudirginti arba chemiškai nudeginti odą.*
- e) **Prieš įdėdami akumuliatorių įsitikinkite, kad prietaisas yra išjungtas.** *Įdedant akumuliatorių į įjungtą elektrinį įrankį, gali įvykti nelaimingas atsitikimas.*

6 TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

- a) **Savo prietaisą remontuoti leiskite tik kvalifikuotiems specialistams ir reikalaukite, kad jie naudotų tik originalias atsargines dalis.** *Taip bus užtikrinta, kad bus išlaikytas prietaiso eksploatacinis saugumas.*
- b) **Remontui ir techninei priežiūrai naudokite tik originalias Festool dalis.** *Dėl nepritaikytų reikmenų arba atsarginių dalių naudojimo galite patirti elektros smūgį arba susižaloti.*

5.2 Specifiniai prietaiso saugos nurodymai

- Ši mašina yra skirta paviršiams poliruoti. Perskaitykite visus mašinos

komplekte esančius saugos nurodymus, instrukcijas, iliustracijas ir aprašymus. Nesilaikant žemiau pateiktų instrukcijų, kyla pavojus patirti elektros smūgį, sukelti gaisrą ir/arba patirti sunkių kūno sužalojimų.

- **Šia mašina draudžiama vykdyti grubaus šlifavimo, šlifavimo šepečiais ar abrazyvinio pjaustymo darbus.** Darbų, kuriems mašina nebuvo suprojektuota, vykdymas gali sukelti įvairius pavojus ir žmonių sužalojimus.
- **Draudžiama naudoti reikmenis, kurių Festool nesukūrė specialiai šiai mašinai ir kurie jai nenumatyti.** Vien tai, kad kažkokį reikmenį galima uždėti ant Jūsų mašinos, jokių būdu negarantuoja, kad ją galima saugiai dirbti.
- **Reikmens leistinas sukimosi greitis turi būti ne mažesnis, negu nurodytas maksimalus mašinos sukimosi greitis.** Reikmenų dalys, besisukančios didesniu nei leistinas greičiu, gali sulūžti.
- **Reikmens išorinis skersmuo ir storis turi atitikti nurodytą mašinai skirtą dydį.** Jeigu reikmens matmenys netinkami, jis negali būti pakankamai apsaugotas arba jo negalima tinkamai valdyti.
- **Diskų, jungių, atraminių diskų ir kitų reikmenų tvirtinimo skylės skersmuo turi tiksliai sutapti su mašinos veleno skersmeniu.** Reikmenys su netinkamu kiaurymės skersmeniu sukasi netolygiai, per stipriai vibruoja, dėl to naudotojas gali prarasti galimybę valdyti mašiną.
- **Naudoti sugedusius reikmenis draudžiama.** Prieš pradėdami darbą, reikmenis kiekvieną kartą patikrinkite, pvz., ar neištrupėjęs ir ar neištrūkęs poliravimo diskas, ar neištrūkęs ir ar per daug nesusidėvėjęs atraminis diskas. Mašinai nukritus, patikrinkite ar ji nepažeista, ar nepažeisti reikmenys, ir, esant reikalui, sumontuokite nesugadintus reikmenis. Patikrinę ir sumontavę reikmenį, leiskite elektriniam įrankiui 1 minutę suktis maksimaliu greičiu; tuo metu nestovėkite patys ir neleiskite būti kitiems asmenims besisukančio keičiamo įrankio plokštumoje. Pažeisti reikmenys

paprastai trūksta būtent šiuo tikrinimo laikotarpiu.

- **Naudokite asmenines apsaugos priemones. Priklausomai nuo atliekamo darbo, užsidėkite apsauginį skydelį ar apsauginius akinius.** Jeigu reikia, naudokite kvėpavimo takus saugančią kaukę, ausines, mūvėkite apsaugines pirštines ir pasiriškite tinkamą darbinę prijuostę, saugančią nuo nedidelių šlifavimo produktų ir gaminio atplaišų smūgių. Apsauginiai akiniai turi būti atsparūs skriejančioms nuolaužoms bei kietoms dalelėms, susidarančioms atliekant įvairius darbus. Kvėpavimo takus sauganti kaukė arba respiratorius turi būti tinkami darbo metu susidarančioms dalelėms filtruoti. Ilgalaikis stiprus triukšmas gali sukelti kurtumą.
- **Pasirūpinkite, kad šalia esantys žmonės stovėtų saugiu atstumu nuo darbo zonos. Visi asmenys, esantys darbo zonoje, privalo naudoti asmenines apsaugos priemones.** Gaminio ar sulūžusių reikmenų dalys gali nuskrieti į šalį ir sužaloti žmones, esančius už tiesioginės darbo zonos ribų.
- **Elektros maitinimo kabelį saugokite nuo besisukančių mašinos dalių.** Praradus kontrolę, maitinimo kabelis gali būti perpjautas arba gali likti kabėti, o Jūsų ranka arba delnas gali būti įtraukti į besisukančias dalis.
- **Niekuomet nedėkite mašinos ant žemės ar kito paviršiaus tol, kol keičiamas įrankis visiškai nesustos.** Besisukantys keičiami įrankiai gali užkabinti paviršių ir ištraukti mašiną iš Jūsų rankų.
- **Neleiskite mašinai suktis tuo metu, kai ją pernešate iš vienos vietos į kitą.** Atsitiktinai prisilietus, besisukantis keičiamas įrankis gali užkabinti Jūsų rūbus ir įsirėžti į kūną.
- **Reguliariai valykite mašinos vėdinimo plyšius.** Aušinimo ventiliatorius įsiurbia į mašinos korpusą dulkių; per didelės metalo dulkių sankaupos gali kelti grėsmę prietaiso elektriniam saugumui.
- **Nenaudokite mašinos arti degių medžiagų.** Kibirkštys gali šias medžiagas uždegti.
- **Nenaudokite keičiamų įrankių, kuriuos reikia aušinti aušinimo**

skysčiais. Vanduo ar kitos skystos aušinimo priemonės gali tapti (mirtino) elektros smūgio priežastimi.

Atatranks priežastys ir prevencija

Atatranka yra staigi reakcija į besisukančio disko, atraminio disko, šepečio ar kitų reikmenų užspaudimą (įstrigimą) ar užsikabinimą. Užspaudimas (įstrigimas) ar užsikabinimas priverčia besisukantį reikmenį staigiai sustoti, todėl kaip atsakomoji reakcija įvyksta greitas nekontroliuojamos mašinos judesys apie užsikabinimo tašką priešinga reikmens sukimuisi kryptimi.

Jeigu, pavyzdžiui, gaminys užspaus ar užkabins šlifavimo diską, šis gali visu perimetru užspaudimo taške įsirežti į gaminio paviršių, todėl diskas gali ištrupėti arba gali išlūžti jo gabalas. Priklausomai nuo disko sukimosi krypties užspaudimo taške, diskas gali šokti link naudotojo arba nuo jo. Tuo momentu šlifavimo diskai gali ir trūkti. Atatranka yra nesankcionuoto mašinos naudojimo ir/arba netinkamo jos naudojimo ar neteisingo darbo būdo rezultatas, kurio galima išvengti tinkamai laikantis žemiau nurodytų atsargumo priemonių.

- **Mašiną visuomet laikykite tvirtai; kūnas ir rankos turi būti tokioje padėtyje, kad galėtumėte kontroliuoti atatranks jėgas.** Optimaliam atatranks ar reakcijos momentų paleidimo/įsipjovimo metu kontroliavimui visuomet naudokite papildomą rankeną, jeigu ji yra komplekte. Naudotojas gali kontroliuoti reakcijos momentų ar atatranks jėgas, jei tik imsis tinkamų atsargumo priemonių.
- **Niekuomet nelaikykite rankos arti besisukančių keičiamų įrankių.** Atatranks metu įrankis gali sužaloti Jūsų ranką.
- **Nestovėkite tokioje zonoje, į kurią mašina pajudėtų atatranks metu.** Atatranka vers mašiną judėti priešinga disko sukimosi užspaudimo taške kryptimi.
- **Ypač atsargiai dirbkite kampuose, ties aštriomis briaunomis ir t. t. Saugokite, kad keičiamasis įrankis neatšoktų nuo ruošinio ir neužstrigtų.** Apdirbant kampus, aštrias briaunas, susidaro palankios sąlygos keičiamajam įrankiui nuslysti, atšokti ir užsikabinti už ruošinio,

todėl prietaisas gali tapti nebevaldomas arba gali atsirasti atatranka.

- **Draudžiama montuoti medienos pjovimui skirtą grandinę arba dantytus pjovimo diskus.** Tokie pjovimo diskai dažnai sukelia atatranką ir dėl to prarandama kontrolė.

Specialūs saugos nurodymai poliravimui

- **Neleiskite laisvai suktis atsilaisvinusioms poliravimo veltinio dalims arba jo tvirtinimo siūlams. Laisvus tvirtinimo siūlus pašalinkite ar patrumpinkite.** Laisvi ir besisukantys tvirtinimo siūlai gali susipainioti Jūsų pirštuose ar likti kyboti ant ruošinio.
- **Saugokite, kad skysta poliravimo priemonė (polirolis) nepatektų į prietaisą.** Į elektrinį įrankį patekusi skysta poliravimo priemonė (polirolis) didina elektros smūgio riziką.

5.3 Triukšmo emisijos reikšmės

Pagal EN 60745 nustatytos reikšmės paprastai yra tokios:

Garso slėgio lygis	$L_{PA} = 81 \text{ dB(A)}$
Garso stiprumo lygis	$L_{WA} = 92 \text{ dB(A)}$
Paklaida	$K = 3 \text{ dB}$

ATSARGIAI

Darbo metu kyla triukšmas

Yra pavojus pakenkti klausą

► Užsidėkite ausines!

Pagal EN 60745 nustatyta vibracijų emisijos reikšmė a_h (vektorinė suma trijose ašyse) ir paklaida K:

Mašinos korpusas	$a_h < 2,5 \text{ m/s}^2$ $K = 1,5 \text{ m/s}^2$
Papildoma rankena	$a_h < 2,5 \text{ m/s}^2$ $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

Nurodytos emisijos reikšmės (vibracijos, triukšmo lygis) yra išmatuotos pagal normos EN 60745 bandymų sąlygas ir naudojamos mašinoms palyginti. Jos taip pat tinka išankstiniam dirbančios mašinos vibracijų bei triukšmo įvertinimui.

Šios emisijos reikšmės nurodytos pagrindinėms elektrinio įrankio naudojimo sritims. Jeigu elektrinis įrankis bus naudojamas kitaip, su skirtingais keičiamais

įrankiais arba bus nepakankamai techniškai prižiūrėtas, tada vibracinės apkrovos ir triukšmas per visą darbo laikotarpį gali būti žymiai didesni. Norint atlikti tikslų emisijos įvertinimą per užduotą darbo laikotarpį, reikėtų įvertinti ir laiką, kai prietaisas yra išjungtas, arba, nors ir įjungtas, tačiau faktiškai juo nedirbama. Toks įvertinimas gali žymiai sumažinti emisijos sukeltos apkrovos per visą darbo laikotarpį reikšmę.

6 Eksploatavimo pradžia



ĮSPĖJIMAS

Neleistina elektros maitinimo tinklo įtampa arba dažnis!

Nelaimingo atsitikimo pavojus

- ▶ Elektros maitinimo tinklo įtampa ir dažnis turi sutapti su atitinkamais parametrais, nurodytais firminėje duomenų lentelėje.
- ▶ Šiaurės Amerikoje leidžiama naudoti Festool prietaisus tik su 120 V/60 Hz įtampa.

Jungiklis [1-4] yra naudojamas prietaisui įjungti/išjungti (paspaudus = įjungta, atleidus = išjungta).

Ilgalaikio veikimo režimui jį galima užfiksuoti specialiu fiksavimo mygtuku [1-3]. Jungiklį paspaudus dar kartą, fiksavimo mygtukas vėl atšoka.

7 Nustatymai



ĮSPĖJIMAS

Sužalojimo pavojus, elektros smūgis

- ▶ Prieš atlikdami bet kokius priežiūros darbus, maitinimo kabelio kištuką visuomet ištraukite iš elektros lizdo!

7.1 Elektroninis valdymas

Mašinoje įrengta pilnabangė elektronika, turinti tokias savybes:

Švelnus paleidimas

Elektroniškai reguliuojamas švelnus paleidimas leidžia išvengti smūgių mašinos įjungimo momentu.

Sukimosi greičio reguliavimas

Maksimalų sukimosi greitį, koks yra tada, kai jungiklis [1-4] yra visiškai nuspaustas, reguliavimo rankenėle [1-2] galima reguliuoti ribose nuo 600 iki 2100 min⁻¹. Tai leidžia apdirbimo greitį optimaliai pritaikyti bet kokiam paviršiui (žr. lentelę).

- ① Mašinoje yra potenciometrinis jungiklis: labiau spaudžiant jungiklį, sukimosi greitis didėja. Taip sukimosi greitį galima sklandžiai reguliuoti nuo 400 min⁻¹ iki reguliavimo rankenėle nustatytos sukimosi greičio reikšmės.

Naudojimo atvejis	Reguliavimo rankenėlės padėtis
-------------------	--------------------------------

Politūros paskirstymas	1 - 2
Jautrių paviršių poliravimas	3 - 4
Poliravimas iki žvilgesio	5 - 6

Pastovus sukimosi greitis

Elektronika stabilizuoja pasirinktą variklio sukimosi greitį. Todėl net ir esant apkrovai apdirbimo greitis išlieka vienodas.

Temperatūrinė apsauga

Kai variklio temperatūra per aukšta, tada srovės tiekimas ir sukimosi greitis sumažinami. Mašina dirba mažesne galia, kad variklio aušintuvas galėtų ją greitai atvėsinti. Varikliui atvėsus, mašina pati padidins sukimosi greitį.

Srovės ribojimas

Esant ekstremalioms perkrovoms, srovės ribojimo schema apriboja mašinos vartojamą srovę. Dėl to variklio sukimosi greitis gali sumažėti. Apkrovai sumažėjus, variklis vėl pradeda suktis.

7.2 Poliravimo disko montavimas

Naudokite tik tokius poliravimo diskus, kurių sukimosi greitis atitinka nurodytą didžiausią mašinos sukimosi greitį.

Poliravimo diskai turi sriegį M 14 ir yra prisukami tiesiai prie mašinos veleno.

Naudojimas

- ▶ Paspauskite veleno blokavimo mygtuką [2-1].
- ▶ Įrankio veleną [2-3] ranka sukite tol, kol blokavimo mygtukas užsifiksuos ir užblokuos įrankio veleną.

- Poliravimo diską [2-2] užsukite ant įrankio veleno arba nusukite nuo jo.

7.3 Poliravimo priemonių tvirtinimas

„Stickfix“ sistemos dėka poliravimo priemonės (veltinis, kempinė, avikailis) tiesiog prispaudžiamos prie poliravimo disko [1-7] ir yra laikomos jo kibios dangos.

7.4 Papildomos rankenos montavimas

Papildomą rankeną [3-1] galima prisukti pasirinktinai dešinėje arba kairėje pavaros mechanizmo galvutės pusėje.

8 Darbas mašina

Laikykitės šių nurodymų:

- Jeigu elektroninė sistema sugedusi, dirbti su mašina draudžiama, nes gali būti per didelis sukimosi greitis. Elektroninės sistemos gedimą atpažinsite iš to, kad nėra švelnaus paleidimo arba nebegalima reguliuoti sukimosi greičio.
- Neperkraukite mašinos – nespauskite jos pernelyg stipriai! Geriausią poliravimo rezultatą gausite, jei spausite vidutiniškai stipriai. Poliravimo našumas ir kokybė daugiausia priklauso nuo tinkamai parinktos poliravimo priemonės.
- Tam, kad galėtumėte patikimai valdyti, mašiną laikykite abiem rankomis už variklio korpuso ir už pavaros mechanizmo galvutės ar papildomos rankenos [1-6].
- ① Gumuoti mašinos atramos taškai [3-2] leidžia ją patogiai padėti.

9 Techninė priežiūra ir aptarnavimas



ĮSPĖJIMAS

Sužalojimo pavojus, elektros smūgis

- Prieš vykdydami techninės priežiūros darbus, maitinimo kabelio kištuką visuomet ištraukite iš elektros lizdo!
- Visus techninės priežiūros ir remonto darbus, kurių metu reikia atidaryti variklio korpusą, turi teisę atlikti tik įgaliotos techninės priežiūros dirbtuvės.

Norint užtikrinti oro cirkuliaciją, aušinimo angos variklio korpuse turi būti nuolat atviros ir reguliariai valomos.

Mašinoje sumontuoti savaime išsijungiantys specialūs angliniai šepetėliai. Jiems susidėvėjus, automatiškai nutraukiamas srovės tiekimas ir prietaisas sustoja.

Dulkių filtro valymas

- Reguliariai valykite dulkių filtrus [4-1], esančius abiejose mašinos pusėse.
- Kai dulkių filtrai stipriai užsiteršia, išsukite varžtus [4-2], nuimkite filtrus ir išpūskite juos suslėgtu oru.

10 Reikmenys

Naudokite tik šiai mašinai skirtus originalius „Festool“ reikmenis (papildomą įrangą) ir „Festool“ eksploatacines medžiagas, nes šie sistemos komponentai yra optimaliai vieni su kitais suderinti. Naudojant kitų gamintojų reikmenis ir eksploatacines medžiagas, tikėtina, kad dėl to nukentės darbo rezultatų kokybė ir bus apribotos pretenzijos į garantinį aptarnavimą. Priklausomai nuo naudojimo, gali padidėti mašinos dėvėjimasis arba Jūs patys patirsite didesnę fizinę apkrovą. Todėl apsaugokite save patį, savo mašiną ir savo pretenzijas į garantinį aptarnavimą, naudodami tik originalius „Festool“ reikmenis ir „Festool“ eksploatacines medžiagas!

Naudokite tik originalius Festool poliravimo diskus. Naudojant menkaverčius poliravimo diskus, gali atsirasti didelis disbalansas, pablogėti darbo rezultatų kokybė ir padidėti mašinos dėvėjimasis.

Reikmenų (papildomos įrangos) ir įrankių užsakymo numerius rasite „Festool“ kataloge arba interneto svetainėje adresu www.festool.com.

11 Utilizavimas

Neišmeskite elektrinių įrankių į buitinius šiukšlynus! Nusidėvėjusias mašinas, jų reikmenis, o taip pat pakuotę atiduokite antriniam perdirbimui pagal aplinkosaugos reikalavimus! Laikykitės Jūsų šalyje galiojančių atitinkamų teisės aktų.

Tik EB valstybėms: vadovaujantis Europos Sąjungos direktyva 2002/96/EG, nusidėvėję elektriniai įrankiai turi būti surenkami atskirai ir perduodami antriniam perdirbimui pagal aplinkosaugos reikalavimus.

12 Garantija

Mūsų gaminiams (medžiagų arba gamybos defektų požiūriu) suteikiama garantija pagal šalyse galiojančias įstatymines normas, tačiau ne trumpesniai kaip 12 mėnesių laikotarpiui. ES šalyse suteikiama 24 mėnesių garantija (tai turi būti nurodyta sąskaitoje arba lydraštyje). Garantiniai įsipareigojimai netaikomi gedimams, kuriuos konkrečiai galima susieti su natūralia amortizacija/nusidėvėjimu, perkrova, nekvalifikuotu naudojimu ar naudotojo padarytais pažeidimais, o taip pat su kitokiu naudojimu, prieštaraujančiu aprašytam naudojimo instrukcijoje, bei tiems defektams, kurie buvo žinomi pirkimo metu. Garantiniai įsipareigojimai taip pat netaikomi žalai, atsiradusiai dėl ne originalios įrangos ir eksploatacinių medžiagų (pvz. šlifavimo disko) naudojimo.

Reklamacijos gali būti pripažįstamos tik tuomet, kai neišardytas prietaisas grąžinamas tiekėjui ar autorizuotoms „Festool“ techninės priežiūros dirbtuvėms. Gerai saugokite naudojimo instrukciją, saugos nurodymus, atsarginių dalių sąrašą ir pirkimo dokumentus. Visais kitais atvejais taikomos esamu momentu galiojančios gamintojo garantinio aptarnavimo sąlygos.

Pastaba

Dėl nuolat vykdomų mokslinio tyrimo ir projektavimo darbų gamintojas pasilieka teisę keisti čia pateiktus techninius duomenis.

13 EB atitikties deklaracija

Rotacinė poliravimo mašina	Serijos Nr.
RAP 150 FE	494801; 496047
CE ženklavimo metai: 2008	

Atsakingai pareiškiame, kad šis gaminys atitinka toliau išvardintas direktyvas ir normas:

2006/42/EG, 2004/108/EG, 2011/65/UE, EN 60745-1, EN 60745-2-3, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3.

Festool GmbH

Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen

ppa. Dr. Johannes Steimel

Dr. Johannes Steimel

Tyrimų, projektavimo, techninės dokumentacijos padalinio vadovas

10.08.2011

REACH taikymas „Festool“ produktams, jų reikmenims ir eksploatacinėms medžiagoms

REACH yra nuo 2007 m. visoje Europoje galiojantis cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų reglamentas. Mes esame gamybos grandinėje, t. y. iš šių medžiagų gaminame savo produkciją, todėl sąmoningai įsipareigojame teikti savo klientams informaciją apie jas. Tam, kad Jūs visada būtumėte informuoti apie naujienas ir mūsų gaminiuose naudojamas medžiagas iš leistinų medžiagų sąrašo, mes sukūrėme šį tinklalapį:

www.festool.com/reach